

HINWEISE ZUR AKKUPFLEGE

Sehr geehrter etropolis Kunde,

damit Sie lange Freude an Ihrem etropolis Elektroroller haben und um den Leistungsbereich Ihres Elektroroller-Akkus nicht zu gefährden, empfehlen wir Ihnen folgendes zu beachten:

Sollte der Elektroroller längere Zeit (z.B. in den Wintermonaten) stehen, müssen Sie den Akku spätestens alle 4 Wochen aufladen.

Der Akku sollte niemals komplett entladen oder „leer gefahren“ werden! Bei Leistungsschwächen des Elektrorollers müssen Sie den Akku wieder aufladen. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Elektroroller immer die mögliche Leistungsfähigkeit behält.

Gute Fahrt,

Ihre etropolis GmbH

